

Pravila uporabe za italijanske avtoceste DKV BOX EUROPE, DKV BOX ITALIA/ ITALIA FLEET

YOU DRIVE, WE CARE.



- DKV BOX EUROPE, storitev Italija in BOX ITALIA/FLEET morate namestiti v skladu z navodili za namestitev DKV BOX EUROPE ali DKV BOX ITALIA/FLEET namestiti na sredino vetrobranskega stekla ustreznega vozila. Med prevozom jih ne smete držati v roki!
- Za vožnjo po italijanskih avtocestah lahko uporabljate samo **ENO** veljavno vgrajeno napravo/OBU, ki deluje v skladu z italijanskim cestninskim standardom. Druge naprave OBU (Telepass, Axxès, TollTickets itd.) in naprave OBU Brobizz morate zaščititi (npr. z aluminijasto folijo), saj lahko povzročijo motnje na cestninskih postajah in povzročijo »Biglietto Smarrito« - najvišjo tarifo!
- Na vseh vseh vhodi in izhodi iz cestninskih postaj vedno uporabljajte pasove, označene z logotipom EU; prednost imajo rezervirani pasovi za elektronsko cestninjenje (ETC) - vsi so označeni z rumeno barvo. Upoštevajte omejitve hitrosti in varnostno razdaljo do vozila pred vami, da olajšate preverjanje pristnosti vgrajene enote OBU.



NB: Na nekaterih cestninskih postajah, npr. na avtocesti Brenner, ni rezerviranih voznih pasov za elektronsko cestninjenje (ETC), temveč so le pasovi z dvema možnostima plačila.



NB: Na nekaterih cestninskih postajah, npr. na avtocesti Brenner, ni rezerviranih voznih pasov za elektronsko cestninjenje (ETC), temveč so le pasovi z dvema možnostima plačila.

➤ V primeru težav na vstopni postaji (ni zvočnega signala, sveti rdeča luč ali se zapornica ne dvigne):

- Če lahko, na vsakem voznem pasu z dvema možnostima plačila vzemite cestninski listek, s katerim boste lahko dvignili zapornico. Med vožnjo ga hranite na primernem mestu in ga na izstopni postaji na voznem pasu z dvema možnostima plačila vstavite v režo avtomata.



Primeri cestninskih listkov na avtocestah Autostrade per l'Italia in Brennero

- Če ne morete vzeti listka, pritisnite na tipko za rezervirane vozne pasove ETC in se obrnite na cestninskega nadzornika. Zapornica se bo dvignila in posneta bo fotografija sprednje/zadnje registrske tablice.



➤ V primeru težav na izstopni postaji (ni zvočnega signala, sveti rdeča luč ali se zapornica ne dvigne):

- Če ste na vstopni postaji vzeli cestninski listek, morate na izstopni postaji uporabiti vozni pas z dvema možnostima plačila. Cestninski listek vstavite v režo avtomata za beleženje vstopa na avtocesto. Ko je naprava OBU prepoznana, je vožnja končana in zapornica se dvigne.



Avtomat s cestninskimi listki na avtocesti Brenner

- V vseh drugih primerih pritisnite gumb POMOČ in se obrnite na operaterja, Vnesite „DKV BOX“ in vstopno postajo:



- Če je naprava OBU prepoznana, je komunikacija iz vstopne postaje dovolj za dvig zapornice.

- Če naprava OBU ni prepoznana, se zajame fotografija sprednje/zadnje registrske tablice; lahko se izda cestninski listek RMPP - listek Mancato Pagamento.

Opozorilo: Če cestnine ne plačate, cestninski nadzornik sproži postopek za izterjavo zneska cestnine.



Mancato Pagamento podjetja Autostrade per l'Italia in podjetja Brenner