

Naudojimo taisyklės Italijos greitkeliuose DKV BOX EUROPE, DKV BOX ITALIA/ ITALIA FLEET

YOU DRIVE, WE CARE.



- DKV BOX EUROPE, „Service Italien“ ir BOX ITALIA / FLEET pagal DKV BOX EUROPE arba DKV BOX ITALIA / FLEET montavimo instrukciją turi būti sumontuotas atitinkamos transporto priemonės priekinio stiklo centrinėje dalyje. Transportuojant jo negalima laikyti rankoje!
- Važiuojant Italijos greitkeliais, galima naudoti tik **VIENA** galiojantį borto įrenginį / OBU, kuris veikia pagal Italijos kelių mokesčių standartą. Kitus „Telepass“, „Axxès“, „TollTickets“ ir kt. OBU ir „Brobizz“ OBU reikia ekranuoti (pvz., aliuminio folija), nes jie gali sukelti trikdžius rinklių punktuose ir dėl to gali būti nustatytas „Biglietto Smarrito“ – didžiausias tarifas!
- Visuose įvažiuoimuose ir išvažiuoimuose į rinklių punktus **būtinai važiuokite ES logotipu pažymėtomis juostomis**; pirmenybė teikiama rezervuotoms eismo juostoms, skirtoms elektroniniam rinkliavos surinkimui (ETC), kurios visada pažymėtos geltona spalva. Siekiant palengvinti OBU prietaiso autentiškumo nustatymą, laikykitės leistino greičio ir saugaus atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.

Įvažiavi ↵



Pastaba: kai kuriose rinkliavos punktuose, pvz., Brennerio greitkelyje, nėra rezervuotų ETC juostų, tik dvimodalės eismo juostos.

➤ Jei įvažiavimo punkte kyla problemų (nėra pyptelėjimo, raudona šviesa ar užtvaras nepakyla):

a) Jei įmanoma, kiekvienoje dvimodalėje juostoje atspausdinamas bilietas, kad pakiltų užtvaras. Saugokite jį kelionės metu ir išvažiavimo punkte įdėkite į dvimodalės juostos aparatą.



Įvažiavimo į „Autostrade per l'Italia“ ir „Brennero“ bilietų pavyzdžiai

b) Tik jei negalite pasiimti bilieto, paspauskite rezervuotose ETC juostose esantį mygtuką ir kreipkitės į rinkliavos rinkėją, užtvaras pakils ir bus nufotografuotas priekinis ir (arba) galinis valstybinio numerio ženklas.



Išvažiavi ↵



Pastaba: kai kuriose rinkliavos punktuose, pvz., Brennerio greitkelyje, nėra rezervuotų ETC juostų, tik dvimodalės eismo juostos.

➤ jei išvažiavimo punkte kyla problemų (nėra pyptelėjimo, raudona šviesa ar užtvaras nepakyla):

a) Jei bilietas buvo atspausdintas įvažiavimo punkte, išvažiavimo juostoje reikia naudoti dvimodalę juostą. Čia bilietas įkišamas į aparatą, kad būtų galima deklaruoti įvažiavimą. Atpažinus OBU, kelionė baigiama ir užtvaras pakyla.




Bilietų automatas Brennerio greitkelyje

b) Visais kitais atvejais paspauskite mygtuką „HELP“ (PAGALBA) ir pasikalbėkite su operatoriumi, paminėkite „DKV BOX“ ir nurodykite įvažiavimo punktą:



- Jei OBU įrenginys atpažįstamas, užtvarui pakelti pakanka pranešimo iš įvažiavimo punkto.
- Jei OBU neatpažįstamas, nufotografuojamas priekinis ir (arba) galinis valstybinio numerio ženklas; gali būti išduodamas RMP – „Mancato Pagamento“ bilietas.

Pastaba: Jei kelių rinkliava nesumokama, rinkliavos rinkėjas pradeda rinkliavos išieškojimo procedūrą.



„Mancato Pagamento“ iš Autostrade per l'Italia“ ir „Brennero“